

LAudio



ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"

Модель WS-LED0715

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

Спасибо за использование нашего продукта. Чтобы использовать этот продукт безопасно и эффективно, вы должны использовать этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте все содержание этого руководства. Это руководство содержит: введение в этот продукт и важную информацию, такую как безопасная установка и использование, пожалуйста, сохраните ее для справки. Относительно установки и использования Инструкции должны строго соблюдаться.

Примечание: При отправке с завода оборудование упаковано в хорошем состоянии.

Пожалуйста, действуйте в соответствии с руководством пользователя. Несоблюдение ручное управление приведет к сбоям и проблемам, или человеческий фактор приведет к выходу машины из строя.

- Перед использованием изделия откройте его и внимательно проверьте, не повреждена ли лампа при транспортировке.
- Лампа подходит для использования в сухих условиях.
- Установка и эксплуатацию ламп должны выполнять профессионалы.
- Используйте надежную веревку при фиксации устройства и держитесь за нижнюю часть при перемещении фонаря.
- Оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не засорены, чтобы предотвратить перегрев лампы во время работы.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению питания, необходимому для устройства.
- Заземлите проводник, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
- Не используйте лампу при температуре выше 40 °C.
- При работе новой лампы может быть небольшое количество дыма или запаха, которые исчезнут через 15 минут работы.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с лампой во время работы во избежание возгорания.
- Перед включением лампы внимательно проверьте шнур питания на наличие повреждений и немедленно замените его, если он поврежден.
- Температура поверхности лампы во время работы может достигать 75°C. Не прикасайтесь к нему голыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания избегайте попадания легковоспламеняющихся жидкостей, воды или металлических проводников в лампу. Если в лампу попали посторонние предметы, немедленно отключите питание.
- Избегайте работы в грязных и грязных условиях, регулярно чистите и обслуживайте лампы.
- Не прикасайтесь к проводам во время работы лампы во избежание поражения электрическим током.
- Не скручивайте шнур питания с другими проводами.3
- Произошла серьезная ошибка в работе. Немедленно прекратите использование.
- Не управляйте машиной самостоятельно. Эксплуатация непрофессиональным персоналом может привести к повреждению оборудования или неисправности. Если требуется ремонт, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Если лампа не используется в течение длительного времени или отключите питание во время технического обслуживания.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте светильник воздействию дождя или влажных мест.

ПИТАНИЕ

Входное напряжение: AC100-240V 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 150 Вт

Светодиод: 7 светодиодов высокой мощности RGBW мощностью 15 Вт

Канал DMX: 17CH, 23CH и 43CH

Движение: панорамирование/наклон: ось X 540 градусов, ось Y 190 градусов

Режим управления: DMX512/Мастер-Ведомый/автоматический запуск

Доступно макроуправление стробоскопом, Фокус: Электронный фокус

Дисплей: ЖК-дисплей

IP ротация: IP20

ВЕС И РАЗМЕР

Вес нетто 7,5 кг, Вес брутто: 8,5 кг

Размер упаковки: 64*47*39 см,

Размер упаковки кейса: 60*35*55 см (2 в 1)

1	DMX Address Адрес DMX	001-512
		Standard 17CH
		Shapes 23CH
		Extend 43CH
2	Run Mode Режим движения	DMX512:
		Slow: медленный АВТО режим
		Fast: быстрый АВТО режим
		Sound: АУДИО режим
3	Test Тест	Manual: Ручной режим
		Closed – Режим выключен
		LED Test – Тест светодиодов
		Pan/Tilt Test – Тест панорамирования/наклона
4	Pan Inverse Инверсия оси X	All Test – Полное тестирование системы
		No – Инверсия выключена
5	Tilt Inverse Инверсия оси Y	Yes – Инверсия включена
		No – Инверсия выключена
6	Display Inversion Инверсия дисплея	Yes – Инверсия включена
		No – Инверсия выключена
		English – Английский интерфейс
		\$@ - Китайский интерфейс
7	Manual Set Ручная настройка	PAN
		TILT
		XY_SPEED
		ROTATION
		ROTATION_SP
		ZOOM
		DIM
		STROBE
		DIM_R
		DIM_G
		DIM_B
		DIM_W
		STA_CH
		MOV_CH
		SHOW_SP
		MACRO_CH

8	Sound Sensitivity	Чувствительность АУДИО: 0-100%
9	System Set Настройки системы	The version:V1
		Default Settings:
		Code Settings:
10	Reset Перезагрузка	No – Отмена перезагрузки
		Yes: через 3 секунды



17 КАН	23 КАН	43 КАН	КАНАЛ	DMX значение	Функция
1	1	1	Pan	0-255	Панорамирование
	2	2	Pan Fine	0-255	Точная настройка
2	3	3	Tilt	0-255	Наклон
	4	4	Tilt Fine	0-255	Точная настройка
3	5	5	Pan/Tilt Speed	0-255	Скорость, от быстрой к медленной
4	6	6	Zoom Rotation Вращение зума	0-127	0-60°
				128-191	По часовой
				192-255	Против часовой
5	7	7	Rotation Speed	0-255	Скорость вращения – от медленной к быстрой
6	8	8	Zoom	0-255	Узкий луч - широкий луч
7	9	9	Main Dimmer	0-255	Общее затухание, от темного к яркому
8	10	10	Strobe Стробоскоп	0-55	Нет функции
				56-155	Скорость, от медленной к быстрой 1Гц~25Гц
				156-205	Рандомный медленный
				206-255	Рандомный средний
9	11	11	LED1 Dimming (43ch) / Main Dimming(17CH)	0-255	Крас 1, затухание 0-100%
10	12	12		0-255	Зел 1, затухание 0-100%
11	13	13		0-255	Син 1, затухание 0-100%
12	14	14		0-255	Бел 1, затухание 0-100%
	15	15	LED2 Dimming (43ch) / Outer Circle 6 LEDs Dimming(23ch)		Крас 2, затухание 0-100%
	16	16			Зел 2, затухание 0-100%
	17	17			Син 2, затухание 0-100%
	18	18			Бел 2, затухание 0-100%
		...	...	...	...
		35	R7 Dimmer	0-255	Крас 7, затухание 0-100%
		36	G7 Dimmer	0-255	Зел 7, затухание 0-100%
		37	B7 Dimmer	0-255	Син 7, затухание 0-100%
		38	W7 Dimmer	0-255	Бел 7, затухание 0-100%
13	19	39	Shape Фигура	0-9	Фигура 1
				10-19	Фигура 2
				20-29	Фигура 3
				30-39	...
				180-189	Фигура 19
				190-199	Фигура 20
				200-255	Эффект перехода фигуры
14	20	40	Dynamic Shape Effect Эффект динамической фигуры	0-9	Фигура 1
				10-19	Фигура 2
				20-29	...
				130-139	Фигура 14
				140-149	Фигура 15
				150-159	Фигура 16, цвет каналы 11,12,13,14
				160-169	Фигура 17, цвет каналы 11,12,13,14

17 КАН	23 КАН	43 КАН	КАНАЛ	DMX значение	Функция
14	20	40	Dynamic Shape Effect Эффект динамической фигуры	170-179	Фигура 18, цвет каналы 11,12,13,14
				180-189	Фигура 19, цвет каналы 11,12,13,14
				190-199	Фигура 20, цвет каналы 11,12,13,14
				200-255	Эффект перехода фигуры
15	21	41	Shape Transition Speed	0-255	Скорость перехода фигуры, от быстрой к медленной
16	22	42	Function Control Управление функциями	0-49	Есть функция на каналах 1-38
				50-99	Фигура (встроенный эффект) Функция включена на каналах 9,39,41
				100-149	Динамическая фигура (встроенный эффект) Функция включена на каналах 9,40,41
				150-199	Режим АВТО
				200-255	Режим АУДИО
17	23	43	Reset Перезагрузка	0-250	Нет функции
				251-255	Перезагрузка через 3 секунды



Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Осветительная установка не бытового назначения	
Заводской серийный номер		
Производитель	Wanshi Sound & Lighting Co.,Ltd Add: Room 12A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	LAudio	
Маркировка модели	WS-LED0715	
 Импортер в Российской Федерации:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:  (подпись покупателя)		