

Паспорт

GrandVox ER-66 USB

мегафон ручной 50 W
с аккумулятором в комплекте



Руководство пользователя

Спасибо за покупку устройства. В целях безопасности при эксплуатации продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием, чтобы избежать каких-либо травм или повреждения устройства.

Меры предосторожности:

- При первом использовании заряд батареи неполный. Используйте этот заряд перед следующей зарядкой. При полном заряде батареи на 100% индикатор заряда светится зеленым цветом. После использования заряда снова осуществите зарядку до 100%. Повторите эти действия по зарядке батареи три раза. Таким образом это обеспечит оптимальную работу батареи питания.
- Время заряда батареи составляет 5 - 8 ч. при 100~240 В. Не заряжайте аккумулятор более 15 ч. Во время зарядки индикатор светится желтым цветом. Индикатор светится зеленым, когда батарея полностью заряжена.
- Если устройство не используется долгое время, извлеките батарею.
- Соблюдайте правильную полярность при установке батареи.

Преимущества:

- Встроенная сирена
- Удобный ремень для переноски
- Прочный корпус, легкий вес
- Выходной разъем для микрофона
- Чистый звук
- Удобное управление и кнопка переключения



Характеристики:

- Размер: 230 x 350 мм
- Вес: 960 гр (включая литиевую батарею)
- Мощность (RMS): 50 Вт
- Импеданс: 4 Ом
- Поддерживаемые устройства: USB/SD-карты, AUX-вход, автомобильный прикуриватель, BLUETOOTH
- Время записи: до 300 сек.
- Батарея: литиевая аккумуляторная батарея или сменная щелочная литиевая батарея - 8 шт.

Эксплуатация прибора:

- Откройте батарейный отсек, вставьте 8 сменных щелочных литиевых батарей с учетом полярности или литиевую аккумуляторную батарею
- Нажмите кнопку включения, расположите микрофон мегафона напротив рта и начните говорить.



Регулировка уровня громкости:

- Регулировка уровня громкости осуществляется с помощью движения кнопки громкости.

Воспроизведение с помощью U-диска:

- Нажмите кнопку включения, вставьте U-диск, SD-карту, AUX и воспроизведение записи начнется автоматически



Запись голоса и воспроизведение:

- Нажмите кнопку включения, затем нажмите кнопку записи REC, при этом замигает индикатор записи. Начните говорить в микрофон для записи. После того, как вы закончите говорить, нажмите еще раз кнопку REC. Для воспроизведения записанного голоса нажмите кнопку PLAY.



Воспроизведение встроенных звуков:

- Нажмите кнопку включения, затем нажмите кнопку сирены SIREN