


Инструкция по эксплуатации

Цифровое пианино

SOLISTA DP-801



Характеристики

Клавиатура: 88 клавишная полновзвешенная клавиатура

Тембр: Чистый фортепианный звук

Полифония: 128

Педали: sustain, soft, sostenuto

Разъемы:

MIDI вход/выход,

Audio вход/выход,

USB to Host,

Подключение Наушников


Меры предосторожности:

Не храните и не используйте инструмент на прямых солнечных лучах вблизи отопительных приборов и кондиционера

Не используйте химические средства для протирания пыли с инструмента

Сборка инструмента

Распакуйте коробку и проверьте комплектацию.



- 1. Корпус пианино
- 2. Левая нога
- 3. Правая нога
- 4. Задняя стенка

- 5. Блок педалей
- 6. M4*15 винты 6 шт.
- 7. M6*25 винты 4 шт.
- 8. M6*15 винты 6 шт.

Блок разъемов

- 1. Разъем питания
- 2. AUDIO вход/выход
- 3. Сустейн
- 4. MIDI вход/выход
- 5. USB разъем
- 6. Разъем для педали
- 7. Наушники

