

BI RAY



УСТАНОВКА
"МИНИ ПАУК"
LED MINI SPIDER LIGHT
ML10B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями данного устройства. Перед использованием.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ МЕНЮ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ

ADDR	A001-A512	Установка адреса DMX512
CHND	7CH	Режим 7 каналов
	15CH	Режим 15 каналов
SLND	MAST	Режим Мастер
	SLAV	Режим Ведомый
	Soun	Режим АУДИО
SHND	Sh1-Sh24	Выбор эффекта. Sh24 – авто эффект, SPED 01-08 – скорость, от медленной к быстрой
SENS	0-100	Настройка чувствительности режима АУДИО (0 – выключен, 100 – максимальная)
LED	OFF	Подсветка дисплея выключена
	ON	Подсветка дисплея включена
DISP	no	Реверс дисплея
	YES	Обычный режим дисплея
TIL1	no	Реверс двигателя Y1 выключен
	YES	Реверс двигателя Y1 включен
TIL2	no	Реверс двигателя Y2 выключен
	YES	Реверс двигателя Y2 включен
TEST		Автоматический тест
RSET	no	
	YES	Восстановление заводских настроек

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что на расстоянии не менее 1,5 метра от установки нет легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
2. Перед установкой проверьте и убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям системы.
3. Убедитесь, что вентиляция и вентиляторы или выхлопные каналы очищены.

НАСТРОЙКА

Режим 7 каналов

Канал	Функция	Значение	Инструкция
1	Вращение двигателя 1	0-255	0°–135°
2	Вращение двигателя 2	0-255	0°–135°
3	Общее затухание	0-255	0–100%
4	Стробоскоп	0-9	Стробоскоп выключен
		10-255	От медленного к быстрому
5	Эффект	0-7	Нет эффекта
		8-17	Эффект 1
		18-27	Эффект 2
		28-37	Эффект 3
		38-47	Эффект 4
		48-57	Эффект 5
		58-67	Эффект 6
		68-77	Эффект 7
		78-87	Эффект 8
		88-97	Эффект 9
		98-107	Эффект 10
		108-117	Эффект 11
		118-127	Эффект 12
		128-136	Эффект 13
		137-146	Эффект 14
		147-156	Эффект 15
		157-166	Эффект 16
		167-176	Эффект 17
		177-186	Эффект 18
		187-196	Эффект 19
		197-206	Эффект 20
		207-216	Эффект 21
		217-226	Эффект 22
		227-236	Эффект 23
237-246	Эффект 24 мульти-эффект		
247-255	Эффект 25 Аудио		
6	Скорость эффекта	0-255	От медленного к быстрому
7	Сброс настроек	241-250	Сброс настроек через 5 секунд

Режим 15 каналов

Канал	Функция	Значение	Инструкция
1	Вращение двигателя 1	0-255	60°–150°
2	Вращение двигателя 2	0-255	60°–150°
3	Общее затухание	0-255	0–100%
4	Стробоскоп	0-9	Стробоскоп выключен
		10-255	От медленного к быстрому
5	Затухание светодиода 1	0-255	0–100%
6	Затухание светодиода 2	0-255	0–100%
7	Затухание светодиода 3	0-255	0–100%
8	Затухание светодиода 4	0-255	0–100%
9	Затухание светодиода 5	0-255	0–100%
10	Затухание светодиода 6	0-255	0–100%
11	Затухание светодиода 7	0-255	0–100%
12	Затухание светодиода 8	0-255	0–100%
13	Эффект	0-7	Нет эффекта
		8-17	Эффект 1
		18-27	Эффект 2
		28-37	Эффект 3
		38-47	Эффект 4
		48-57	Эффект 5
		58-67	Эффект 6
		68-77	Эффект 7
		78-87	Эффект 8
		88-97	Эффект 9
		98-107	Эффект 10
		108-117	Эффект 11
		118-127	Эффект 12
		128-136	Эффект 13
		137-146	Эффект 14
		147-156	Эффект 15
		157-166	Эффект 16
		167-176	Эффект 17
		177-186	Эффект 18
		187-196	Эффект 19
		197-206	Эффект 20
		207-216	Эффект 21
		217-226	Эффект 22
		227-236	Эффект 23
		237-246	Эффект 24 мульти-эффект
247-255	Эффект 25 Аудио		
14	Скорость эффекта	0-255	От медленного к быстрому
15	Сброс настроек	241-250	Сброс настроек через 5 секунд

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML10B	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____