



Паспорт



Активная акустическая система
со встроенным цифровым усилителем

DS 10/DS 12/DS 15

Руководство пользователя

Спасибо за покупку устройства. В целях безопасности при эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием, чтобы избежать каких-либо травм или повреждения устройства.

Меры безопасности

Сборка и установка данного оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением утвержденных стандартов безопасности.

Не пытайтесь чистить пластиковый корпус растворителями или чистящими средствами на нефтехимической основе.

Не размещайте на корпусе динамика предметы, являющиеся источниками тепла, например осветительное оборудование или дымовые машины.

Не подвергайте корпус динамика воздействию дождя и не помещайте в воду. Попадание жидкости в нутрь оборудования может быть опасным и привести к короткому замыканию.

Не устанавливайте корпус динамика таким образом, чтобы это могло привести к травме в случае его смещения.

Дополнительные меры предосторожности для устройств этой серии с автоусилителем.

Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота электрической розетки соответствуют требованиям к мощности громкоговорителя.

Прежде чем выполнять подключения к громкоговорителю, отключите его от основного источника питания.

Следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат и не поврежден острыми краями. Никогда не допускайте соприкосновения шнура питания с другими кабелями. Берите шнур питания только за вилку.

В случае замены предохранителя его необходимо заменить на такой же номинал и размеры.

Внимание


Прежде чем подключать или использовать новый громкоговоритель, прочтите прилагаемое руководство по эксплуатации, уделив особое внимание мерам предосторожности при эксплуатации и процедуре подключения.



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что с данным изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого его следует передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете помочь предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта. Переработка материалов поможет сохранить природные

ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта обратитесь в местную городскую администрацию, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.

Задняя панель



Функции

1. Порт USB/Режим/Bluetooth/tWS/Последняя песня/Пауза/Следующая песня
2. Линейный вход RCA
3. Линейный выход XLR
4. DSP-дисплей
5. Кнопка управления DSP
6. Линия в канале 1
7. Регулятор громкости, канал 1
8. Микрофонный/линейный вход, канал 2
9. Регулятор громкости, канал 2
10. Замена микрофонного входа/линейного входа
11. Выключатель питания: позволяет включать/выключать устройство
12. Переключатель напряжения
13. Переключатель переменного тока